# GUIDA RAPIDA CASSAFORTE ELETTRONICA VERSIONE TASTIERA CON DOPPIO CODICE

Inserire n°6 pile stilo tipo AA da 1,5V. Usare esclusivamente batterie alcaline. *Non utilizzare batterie ricaricabili.* 

## CHIUSURA CASSAFORTE

- Premere il tasto **CODE** (led BLU acceso fisso)
- Premere il tasto **C** (led BLU e VERDE accesi fissi)

#### APERTURA CASSAFORTE

Codice di fabbrica UTENTE : 161616

Codice di fabbrica PADRONALE: 161616

- Premere il tasto **CODE** (led BLU acceso fisso)
- Inserire codice (161616)
- Premere il tasto **E** (led BLU e VERDE accesi fissi)

### **CAMBIO CODICE UTENTE**

Operazione da eseguirsi a PORTA APERTA

1 <sub>AB</sub>

## **CAMBIO CODICE PADRONALE**

Operazione da eseguirsi a PORTA APERTA

#### **ATTENZIONE:**

Si consiglia di prendere attentamente nota del nuovo codice una volta modificato. **Solo voi sarete a conoscenza del nuovo codice**. Se dimenticato, NON sarà più possibile agire sulla serratura compromettendo in modo IRREVERSIBILE l'utilizzo della cassaforte. Sarà obbligatorio l'intervento dell'assistenza tecnica che provvederà alla sostituzione della serratura.

Numero MINIMO di cifre del codice : **6** Numero MASSIMO di cifre del codice : **8** 

- Premere il tasto **CODE** (led BLU acceso fisso)
- Premere il tasto **E**
- Premere il tasto **C** (led BLU, VERDE e ROSSO accesi fissi)
- Inserire **NUOVO** codice (minimo 6, massimo 8 cifre)
- Premere il tasto **E** (led BLU, VERDE e ROSSO accesi fissi)
- Reinserire **NUOVO** codice per conferma
- Premere il tasto **E** (led BLU acceso fisso e VERDE acceso lampeggiante)

- Premere il tasto **CODE** (led BLU acceso fisso)
- Premere il tasto **E**
- Premere il tasto **C** (led BLU, VERDE e ROSSO accesi fissi)
- Premere il tasto C (led BLU, VERDE e ROSSO accesi fissi)
- Inserire **CODICE** attualmente **IN USO** (161616)
- Premere il tasto **E** (led BLU, VERDE e ROSSO accesi fissi)
- Inserire **NUOVO** codice (minimo 6, massimo 8 cifre)
- Premere il tasto **E** (led BLU, VERDE e ROSSO accesi fissi)
- Reinserire **NUOVO** codice per conferma
- Premere il tasto **E** (led BLU acceso fisso e VERDE acceso lampeggiante)

I nuovi codici saranno attivi ESCLUSIVAMENTE se le precedenti operazioni sono state effettuate nell'ordine corretto e senza errori, altrimenti rimarranno memorizzati i vecchi codici.



www.mottura.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV GL = ISO 9001 =



99268DC - 10/2016 - a 016621